

Kurzanleitung für das Anlernen der Fernbedienung der Blizz TV-Box zur Bedienung des Fernsehers

Grundsätzlich wird mit der WWZ-Fernbedienung die Lautstärke der TV-Box gesteuert. Falls HDMI CEC sowohl auf dem Fernseher wie auch auf der TV-Box aktiviert ist (Link auf separate Anleitung), wird die Lautstärkenregelung auf den Fernseher weitergeleitet. Falls das nicht funktioniert, kann die WWZ-Fernbedienung gem. dieser Anleitung «angelernt» werden, um die Lautstärke des Fernsehers direkt zu steuern.

Anlernen der WWZ-Fernbedienung mithilfe der Fernseher-Fernbedienung

Folgende auf der Abbildung farbig umkreisten Tasten auf der WWZ-Fernbedienung können mit den Infrarot-Signalen von der originalen TV-Fernbedienung angelernt werden:

-  Power Ein- und Ausschalten des Fernsehers
-  Volume + Lautstärke des Fernsehers erhöhen
-  Volume - Lautstärke des Fernsehers verringern
-  Mute Ton des Fernsehers aus- und wieder einschalten



Anleitung:

1. Stellen sie sicher, dass die Fernbedienung des Fernsehers im Infrarot Modus sendet. Sofern eine Bluetooth Verbindung zum Fernseher besteht, muss die Verbindung im TV-Menü abgebrochen werden oder der Fernseher vom Strom abgesteckt werden.
2. Ersetzen Sie allenfalls schwache durch neue Batterien in beiden Fernbedienungen.
3. Reduzieren Sie mit der TV-Fernbedienung die Lautstärke des Fernsehers auf sehr leise oder lautlos.
4. Erhöhen Sie mit der WWZ-Fernbedienung die Lautstärke der WWZ-TV-Box auf 12 (laut) bis 15 (sehr laut) durch

Drücken der «Volume +»-Taste .

5. Legen Sie auf einer ebenen Fläche die WWZ-Fernbedienung und ihre TV-Fernbedienung gegenüber, so dass der Infrarotsender der TV-Fernbedienung auf das IR-Fenster der WWZ-Fernbedienung zeigt. Dabei sollen die beiden oberen Enden etwa **drei Zentimeter (max. 5 Zentimeter)** voneinander entfernt sein.



6. Lesen Sie diesen Schritt zuerst ganz durch. Halten Sie bei der Ausführung die Tasten jeweils genügend lang gedrückt.
 - a. Drücken Sie auf der WWZ-Fernbedienung während **vier Sekunden** gleichzeitig die «Einstellungen»-Taste  und die «Volume +»-Taste . Auf der WWZ-Fernbedienung blinkt die «Power»-Taste  zweimal und leuchtet danach konstant rot.
 - b. Drücken Sie auf der TV-Fernbedienung während **drei Sekunden** die «Volume +»-Taste . Auf der WWZ-Fernbedienung blinkt die «Power»-Taste  zweimal rot und hört auf zu leuchten.
7. Wiederholen Sie die Schritte 5. und 6. mit den weiteren drei Tasten: «Volume -» , «Mute»  und «Power» .
8. Aktivieren Sie die vier angelernten Tasten, indem Sie gleichzeitig während **vier Sekunden** die «Einstellungen»-Taste  und die «App»-Taste  und **anschliessend** (nicht alle drei Tasten zusammen) die «Volume -»-Taste  drücken.
9. Überprüfen Sie nun, ob Ihr Fernseher auf die vier angelernten Tasten wie gewünscht reagiert.
10. Sollte Ihr Fernseher auf eine der vier Tasten nicht wie gewünscht reagieren, so **wiederholen** Sie die Schritte 5. und 6. für diese Taste.
Sollte Ihr Fernseher auf keine der vier Tasten reagieren, so wiederholen Sie alle Schritte noch einmal. Ersetzen Sie die Batterien gem. Schritt 1. und achten Sie auf den Abstand der beiden Fernbedienungen gem. Schritt 4. und halten Sie die Tasten jeweils genügend lange gedrückt.

Möchten Sie die WWZ-Fernbedienung zurücksetzen und somit die vier angelernten Tasten wieder löschen, so drücken Sie während vier Sekunden gleichzeitig die «EPG/Guide»-Taste  und die «Zurück/Back»-Taste .