TV-Box

TV-Box

Installationsanleitung



Einfach und schnell verbunden QR-Code scannen und Videoanleitung anschauen



Inhalt

1. Lieferumfang

1.	Lieferumfang	3
2.	Erstinstallation für Bestandeskunden	4
3.	Erstinstallation für Neukunden	6
4.	Fernbedienung	8
5.	Einrichten der TV-Box	9
6.	Kurz-Einführung in die Bedienung	12
	6.1 Senderwechsel	12
	6.2 Lautstärke	12
	6.3 Navigation	12
	6.4 Startseite	12
	6.5 TV-Programm-Guide	13
	6.6 Favoriten festlegen	14
7.	Weitere Informationen	15



Bitte beachten:

Bitte legen sie die mitgelieferten Batterien in die Fernbedienung. Die Fernbedienung verfügt über integriertes Bluetooth. Sie müssen also kein freies Sichtfeld zwischen Fernbedienung und TV-Box haben.



2 AAA-Batterien

2. Erstinstallation für WWZ-Bestandeskunden



Aktuelle TV-Box entfernen



Neue TV-Box anschliessen





Die aktuelle Generation der TV-Box braucht **kein Antennen-Kabel** mehr.

Schritt 1

Sie können das **HDMI-Kabel** Ihrer bisherigen TV-Box verwenden. Entfernen Sie dazu den HDMI-Stecker von der bisherigen TV-Box und stecken Sie diesen an der neuen TV-Box an.

Schritt 2

Sofern Sie das **LAN-Kabel** an die bisherige TV-Box angeschlossen haben, können Sie dieses auch für die neue TV-Box verwenden. Entfernen Sie dazu den LAN-Kabel-Stecker von der bisherigen TV-Box und stecken Sie diesen an der neuen TV-Box an.



Schritt 3

Schliessen Sie Ihre TV-Box mit dem **neu** gelieferten Netzteil an das Stromnetz an.

Hinweis Kabel

Die nicht verwendeten Kabel (HDMI und LAN) können Sie zusammen mit der bisherigen Box zurücksenden.

3. Erstinstallation für WWZ-Neukunden

Scannen für Videoanleitung



Schritt 1: TV-Box mit dem TV-Gerät anschliessen

Verbinden Sie die TV-Box mit Ihrem TV-Gerät. Benutzen Sie hierzu das mitgelieferte HDMI-Kabel. Nutzen Sie einen freien HDMI-Steckplatz an Ihrem TV-Gerät.



Schritt 2: TV-Box mit dem Router verbinden

Schliessen Sie die TV-Box mit dem LAN-Kabel an Ihren Router an. Stecken Sie das Kabel an der TV-Box an und stecken Sie das andere Ende an einem freien Steckplatz an Ihrem Router ein.

Sie können die TV-Box auch per WLAN verbinden. Wir empfehlen die Verbindung über das LAN-Kabel.

Schritt 3: TV-Box mit dem Stromnetz verbinden

Schliessen Sie das mitgelieferte Netzteil zuerst an Ihre TV-Box und anschliessend an das Stromnetz an.

Schritt 4: Batterien in die Fernbedienung einlegen Fügen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein (Abbildung im Batteriefach beachten).



Schritt 1: HDMI-Kabel Verbinden Sie die TV-Box mit Ihrem TV-Gerät. Schritt 3: Netzteil Schliessen Sie Ihre TV-Box mit dem gelieferten Netzteil an das Stromnetz an.

Schritt 2: LAN-Kabel

Verbinden Sie das LAN-Kabel mit Ihrem Router.

4. Fernbedienung

5. Einrichten der TV-Box

Spracheingabe-Mikrofon

Mikrofon für die Sprachsuche

Direkte Zahleneingabe

Manuelle Eingabe von Zahlen und Sendernummern

Teletext

Teletext-Dienst für den aktuellen Sender öffnen / schliessen

Apps und Spiele

Bereich Apps und Spiele öffnen

Google Assistant

Mikrofontaste drücken, um mit Google zu sprechen

Zurück

Zurück zum vorher angezeigten Bildschirm

Lautstärke

Lautstärke erhöhen / verringern

Spul-Funktion Schnellvorlauf / Rücklauf

Farbwähltasten

Mit der roten Taste HbbTV (Smart TV) nutzen oder verlassen

Netflix

Netflix-Anwendung öffnen

- Einschalten / Standby TV-Box ein- / ausschalten

Information

Informationen zum Inhalt anzeigen / schliessen

Einstellungen

TV-Anwendungseinstellungen anzeigen / schliessen

Navigation

Nach oben, unten, links, rechts navigieren und auswählen

OK-Taste

ŵ

A

vol

NETFLIX

prime vie

WWZ

Auswahl bestätigen

Startseite

Startseite öffnen / Angebotsübersicht

TV-Guide (Elektronischer Programmführer) TV-Guide anzeigen / schliessen

Senderwechsel

Sender wechseln

Stummschalten

Audioausgabe stummschalten / wieder aktivieren

Play / Pause-Taste

Sendung pausieren / abspielen

Prime Video

Prime Video-Anwendung öffnen

Willkommen

Wählen Sie die bevorzugte Sprache.



WLAN-Netzwerk

Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus oder verbinden Sie die TV-Box über Ethernet (via LAN-Kabel) mit Ihrem Heimnetzwerk/Router (empfohlen).

WLAN auswählen

Du kannst eine Internetverbindung auch mithilfe eines Ethernetkabels herstellen.



🔽 Home WiFi

Anmelden

Wir empfehlen Ihnen, sich mit Ihrem Google-Konto anzumelden. So können Sie auf Google Play zugreifen und erhalten Zugriff auf die Apps im Play Store.



Einrichtungsschritte durchführen

Im Folgenden führt Sie die TV-Box durch verschiedene Schritte wie z.B. AGBs. Sie können der TV-Box einen anderen Namen geben (z.B. Wohnzimmer) falls sie mehrere TV-Boxen in unterschiedlichen Räumen haben. Auch erhalten Sie eine kurze Einführung in die Bedienung der Box.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem TV-Gerät und führen Sie die Schritte gemäss Anweisung durch.

TV-Genuss

Navigieren Sie zu Ihrer bevorzugten Funktion und das TV-Erlebnis beginnt.



6. Kurz-Einführung in die Bedienung

6.1 Senderwechsel

Über Senderwechsel-Taste (\bigcirc) können Sie die Sender wechseln. Mit \land wechseln Sie zum nächsten höheren Sender und mit \lor zum nächsten tieferen Sender.

6.2 Lautstärke

Die Lautstärke können Sie mit der Lautstärke-Taste (2) regulieren.

6.3 Navigation

Mit Hilfe der Navigations-Taste (3) navigieren Sie innerhalb des Menüs der TV-Box. (Durch Druck auf den entsprechenden Bereich des Rings navigieren Sie nach oben, unten, rechts oder links).

Mit der OK-Taste (4), bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Bei laufendem TV-Programm Navigations-Taste (3)
1x Links: Menü
1x Rechts: Senderliste
2x Rechts: Favoritenliste und Sendergruppen

6.4 Startseite

Durch Drücken der Startseite-Taste (5) kommen sie von überall zurück zum TV-Programm.

Durch Drücken der OK-Taste (4) wird das aktuelle TV-Programm angezeigt. Alternativ können Sie mit der Navigations-Taste (3) durch die Startseite navigieren.







6.5 TV-Programm-Guide

Mit der Guide-Taste (③) rufen Sie den TV-Guide auf. Der TV-Guide zeigt Ihnen eine Übersicht des aktuellen Programms.

Im Guide können Sie, mit den Navigations-Taste (③) zwischen den Sendern wechseln. Nach rechts und links bewegen Sie sich auf der zeitlichen Achse und können sich vergangene und zukünftige Sendungen anzeigen lassen.

Mit den Spulfunktions-Tasten « und » (2) können Sie einen Tag vor- oder zurückspringen. Die Linie markiert den aktuellen Zeitpunkt. Mit der «Zurück»-Taste (3) können Sie direkt Tag und Zeit auswählen.



Haben Sie eine gewünschte Sendung gefunden, erhalten Sie mit der
OK-Taste (4) weitere Informationen und Optionen zur angewählten Sendung.
Mit der Play / Pause-Taste (9) können Sie die Sendung oder den Sender ohne weitere Informationen direkt schauen.

Vergangene Sendungen der letzten 7 Tage können Sie anschauen. Für zukünftige Sendungen können Sie eine Aufnahme programmieren, aber diese noch nicht anschauen.

Für die Aufnahme- und Replayfunktion (Verfügbarkeit der letzten 7 Tage) benötigen Sie das entsprechende TV-Abonnement.

7. Weitere Informationen

6.6 Favoriten festlegen

Um Ihre Lieblingssender schneller zu finden, haben Sie die Möglichkeit, eine eigene Favoritenliste anzulegen. Dabei bestimmen Sie, welche Sender in welcher Reihenfolge aufgeführt sind.

- Drücken Sie die TV-Anwendungseinstellungen-Taste (1) auf der Fernbedienung oder im Hauptmenü.
- Wählen Sie «Favoriten» verwalten aus und drücken Sie die OK-Taste (2).
- Favoriten hinzufügen: Markieren Sie den Sender, den Sie zu den Favoriten hinzufügen möchten und drücken Sie die OK-Taste
 (2). Das Sternsymbol wird anschliessend ausgefüllt dargestellt.
- Favoriten entfernen: Markieren Sie das Stern-Symbol auf dem Sender, den Sie aus den Favoriten entfernen möchten und drücken Sie die OK-Taste (2). Das Sternsymbol wird anschliessend unausgefüllt dargestellt.
- 5. Drücken Sie die Startseite-Taste (3) auf der Fernbedienung, um die Einstellungen zu übernehmen.

Favoriten sortieren: Um die Favoriten zu sortieren, markieren Sie das Pfeil-Symbol beim Sender, den Sie in die Favoriten verschieben möchten und drücken Sie die OK-Taste (2).

Anschliessend können Sie den Sender mit den Navigationstasten nach oben oder nach unten verschieben. Wenn Sie die korrekte Position erreicht haben, bestätigen Sie mit der OK-Taste (2).

Favoriten speichern: Beim Verlassen des Menüs «Favoriten» werden ihre Anpassungen automatisch gespeichert.



Aktuelle Senderliste

Die Sendeplätze 1 bis 100 haben sich für unsere bestehenden Kundinnen und Kunden nicht verändert. Alle Ihre Lieblingssender finden Sie auf der aktualisierten Senderliste.



Ein- / Ausschalten Fernseher

Wenn Ihr Fernseher den HDMI-CEC-Standard unterstützt, wird er automatisch mit ein- oder ausgeschaltet, sobald Sie die Set-Top-Box bedienen.

HDMI-CEC kann je nach TV-Hersteller einen eigenen Namen haben, z. B.:

- Samsung: Anynet+
- LG: SimpLink
- Sony: BRAVIA Sync
- Panasonic: VIERA Link
- Philips: EasyLink



Sie haben

Noch Fragen? QR-Code scannen und die richtige **Kontaktmöglichkeit** finden. Wir sind da.