

WWZ

FTTH-Modem GP1101X

Kurzanleitung

Wichtige Hinweise

- Zu Ihrer Sicherheit: Das Glasfasermodem darf nur an der vereinbarten Installationsadresse genutzt werden, da andernfalls die Lokalisierung eines Notrufs mittels WWZ Telefonie nicht mehr gewährleistet werden kann.
- Das Modem inklusive Kabel bleibt Eigentum der WWZ Telekom AG. Bitte bewahren Sie diese sorgfältig auf oder retournieren Sie unbenutzte Komponenten (inkl. Verpackung).
- Bitte nehmen Sie die Kappe vom Glasfaserkabel von der OTO-Dose an das Modem erst unmittelbar vor dem Anschliessen ab. Es darf kein Staub, Schmutz oder Fingerabdruck an die Glasfaserkabel-Verbindung kommen.
- Nur Internet- oder Festnetztelefonie-Dienste von WWZ über einen Glasfaseranschluss von WWZ- oder einem ihrer Partnernetze funktionieren über dieses Modem.
- Bitte installieren Sie das Modem an einem trockenen Ort, auf den Boden gelegt oder an der Wand montiert. Achten Sie darauf, dass genügend Luftzirkulation um die Lüftungsschlitze besteht. Ansonsten kommt es zu einem Hitzestau, was zu einem Ausfall führen kann.
- Falls Sie die Installation des Modems nicht selbst vornehmen wollen, kontaktieren Sie uns (oder einen Installationspartner) bitte für einen Installationstermin. Gerne unterstützen wir Sie bei der Installation und Inbetriebnahme des Modems und eines zusätzlichen WiFi-Routers.

Geräteabbildung und Anschlüsse



1. Stromnetzteil
2. Reset
3. Ethernet-Anschluss
4. Telefonieanschluss
5. Glasfaseranschluss (Schutzkappe erst unmittelbar vor Anschluss abnehmen)
6. LED Service-Anzeige

Legende

LED Service Anzeigen

POWER LED

Aus	Gerät ausgeschaltet
Blinkt grün	Bootvorgang mit Selbsttests
Durchgehend grün	Betriebsbereit
Durchgehend rot	Hardware defekt
Durchgehend gelb	Softwaretest fehlgeschlagen
Blinkt gelb	Software-Upgrade

BROADBAND LED

Aus	Keine Verbindung
Durchgehend grün	Verbindung hergestellt und Gerät hat sich synchronisiert
Durchgehend rot	Verbindung hergestellt, Gerät hat sich nicht synchronisiert

SERVICE LED

Aus	Keine Verbindungen über den Ethernet-Port
Durchgehend grün	Mindestens eine Verbindung über den Ethernet-Port ist aktiv

ETHERNET LED

Aus	Ethernet-Port inaktiv
Durchgehend grün	Ethernet-Link ist aktiv, aber kein Ethernet-Verkehr vorhanden
Blinkt grün	Aktivität von Geräten auf den Ethernet-Ports

VOICE LED

Aus	Telefon ist aufgehängt
Durchgehend grün	Telefonverbindung aktiv

Inbetriebnahme

1. Haben Sie einen Telefonfestnetzanschluss abonniert, dann stecken Sie das Telefonkabel (RJ-11) direkt an der «PHONE»-Buchse ein. Benötigen Sie einen Adapterstecker für Ihren Telefonapparat? Zögern Sie nicht unseren Support zu kontaktieren. Gerne liefern wir Ihnen einen solchen nach.
2. Haben Sie einen Internetfestnetzanschluss abonniert, dann stecken Sie diesen über den «ETHERNET»-Anschluss (RJ-45) an. Verfügen Sie über einen WWZ WLAN-Router oder Ihren eigenen Router, dann schliessen Sie das Gerät über diesen Anschluss an.
Es ist zwingend erforderlich, einen Router hinter dem Modem einzusetzen, ansonsten bekommt das Endgerät eine öffentliche IP und ist schutzlos im Internet.
3. Verbinden Sie den Stromanschluss mit dem mitgelieferten Netzteil. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil und **nicht das Netzteil vom bisherigen Modem.**
4. Glasfaseranschluss: Stecken Sie das zugehörige Fibernkabel von der OTO-Dose «Steckplatz 1» oder dem vorgegebenen Anschluss ein. Nehmen Sie zuvor die Schutzkappe ab und schliessen Sie das Fibernkabel vorsichtig am «WAN»-Anschluss des Modems an. Berühren Sie es nicht an den Enden.
Knicken Sie das Kabel nicht.
5. Die erstmalige Inbetriebnahme kann bis zu 20 Minuten dauern (LED blinkt). Das Modem ist betriebsbereit, sobald die «LED Service-Anzeige» konstant grün leuchtet.

OTO-Dose



1. FASER Erstanbieter
2. FASER Zweitanbieter
3. FASER
4. FASER

Von der OTO-Dose in Ihrer Wohnung stecken Sie das Glasfaserkabel vom Modem ein. Die korrekte Buchse 1-4 entnehmen Sie aus unserem Willkommensschreiben (z.B. Glasfaseranschlussdose/OTO-Anschlussdose FASER1, wobei mit FASER die Buchse 1 gemeint ist).

WWZ Telekom AG
Chollerstrasse 24, Postfach, 6301 Zug
Telefon 041 748 46 46
info@wwz.ch, wwz.ch