



Gaspreise für Geschäftskunden mit Spitzenabdeckung

Gültig ab 1. Januar 2020



Diese Tarife gelten für die Lieferung von Erdgas als Spitzenabdeckung ab einem Energiebezug von über 250'000 kWh pro Jahr; business peak 250 für Erdgasbezüge bis 500 MWh/Jahr, business peak 500 für Erdgasbezüge bis 2000 MWh/Jahr, business peak 2000 für Erdgasbezüge bis 3000 MWh/Jahr.

Erdgaspreise

Die Tarifkomponenten bestehen aus einem Grundpreis, einem Leistungspreis und einem Arbeitspreis. Der Grundpreis wird pro Zähler erhoben und eine Leistung von 20 kW (Ho) ist bereits berücksichtigt. Der Leistungspreis ist eine leistungsabhängige Zusatzgebühr. Massgebend dafür ist die Feuerungswärmeleistung. Allfällige weitere Abgaben, wie zum Beispiel für CO₂, sind in diesen Preisen nicht enthalten.

Grundpreis pro Monat		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
business peak 250	CHF	70.00	75.39
business peak 500	CHF	160.00	172.32
business peak 2000	CHF	310.00	333.87

Leistungspreis		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
business peak 250	CHF/kW	1.40	1.51
business peak 500	CHF/kW	1.80	1.94
business peak 2000	CHF/kW	3.00	3.23

Arbeitspreis		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
business peak 250	Rp./kWh	7,50	8,08
business peak 500	Rp./kWh	7,30	7,86
business peak 2000	Rp./kWh	6,30	6,79

Option biogas+

Der Biogasanteil kann individuell bestimmt werden und wird zusätzlich zum Arbeitspreis verrechnet.

Aufpreis auf Arbeitspreis		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
biogas+ (Anteil 100 %)	Rp./kWh	9,00	9,69

Lieferung

WWZ liefert das Erdgas bis zur Übergabestelle.

Verrechnung

Der Grundpreis wird verrechnet auch wenn kein Erdgasbezug stattfindet. Ebenso für leerstehende Objekte. Die Verrechnung erfolgt monatlich oder mit zwei Semesterrechnungen im April und Oktober sowie zwei Akontorechnungen im Januar und Juli. WWZ behält sich vor, Umtriebe im Zusammenhang mit einem Zahlungsverzug zu verrechnen.

Messung

WWZ bestimmt die Dimension der Anschlussleitung, des Druckreglers und der Messeinrichtung sowie den Tarif. Die Able- sung erfolgt monatlich oder zweimal jährlich. In der Regel für das Wintersemester in der letzten März- oder ersten Aprilwo- che, für das Sommersemester in der letzten September- oder ersten Oktoberwoche. Die Bezugsmenge wird in Betriebs- Kubikmeter (Bm³) gemessen. Der Umrechnungsfaktor ist abhängig von Betriebsdruck, Temperatur sowie Brennwert und wird halbjährlich aktualisiert. Die bezogenen kWh errechnen sich wie folgt:

abgelesene Bm³ x Umrechnungsfaktor = bezogene kWh

Anschlussbedingungen

Für alle Anschlüsse an das Erdgasnetz gelten die aktuellen

- Anschluss-, Transport- und Lieferbedingungen für die Gasversorgung (ALB-G),
- Hausinstallationsvorschriften und Gasleitsätze des SVGW
- und feuerpolizeilichen Vorschriften

Änderungen bleiben vorbehalten.